



EN	BG	CZ	DE	ES
1. HD color screen	Цветен HD-екран	Barevná HD-obrazovka	Farbiges HD-Display	Pantalla cromática HD
2. AC wire detection button	Бутон откриване на АС проводник	Tlačítko Detekce vodičů pod napětím	Erkennungstaste für AC-Leitung	Botón Detección de cables de corriente alterna
3. Sound/- button	Бутон звук/-	Tlačítko Zvuk/-	Ton-/Minustaste	Botón Sonido/-
4. Power/Back button	Бутон захранване/назад	Tlačítko Napájení/Zpět	Ein-/Aus-/Zurücktaste	Botón Encender/Atrás
5. Power input	Вход на захранването	Vstup napájení	Stromeingang	Entrada de corriente
6. Metal detection/Confirm button	Бутон откриване на метал/потвърждение	Tlačítko Detekce kovu/Potvrdit	Metallerkennungs-/Bestätigungstaste	Botón Detección de metales/Confirmar
7. Stud detection button	Бутон откриване на издатини	Tlačítko Detekce skrytých předmětů pod povrchem	Bolzenerkennungstaste	Botón Detección de montantes
8. Set/+ button	Бутон настройка/+	Tlačítko Nastavit/+	Set-/Plustaste	Botón Ajustar/+
9. Acoustic alert	Звуково предупреждение	Akustické upozornění	Akustischer Alarm	Alerta sonora
10. Scan depth indicator	Индикатор за дълбочина на сканиране	Indikátor hloubky skenování	Anzeige für Scantiefe	Indicador de profundidad de exploración
11. Detection result	Резултат от откриване	Výsledek detekce	Erkennungsergebnis	Resultado de la detección
12. Battery indicator	Състояние на батерията	Stav baterie	Batteriestand	Estado de las pilas
13. Detection mode	Режим на откриване	Režim detekce	Erkennungsmodus	Modo de detección
14. Center mark	Знак за центъра	Středová značka	Mittlere Markierung	Marca central
15. Signal strength indicator	Индикатор за силата на сигнала	Indikátor síly signálu	Anzeige Signalstärke	Indicador de intensidad de la señal

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Szín HD-kijelző	Schermo HD a colori	Kolorowy wyświetlacz HD	Ecrã HD de cor	Цветной HD-экран	Renkli HD ekran
2	AC vezeték érzékelés gomb	Pulsante rilevazione cavi AC	Przycisk wykrywania przewodów prądu przemiennego	Botão de deteção de cabo de CA	Кнопка обнаружения проводов под напряжением	AC kablo algılama düğmesi
3	Hang/- gomb	Pulsante suono/-	Przycisk Dźwięk/-	Botão de som/-	Кнопка звукового сигнала/-	Ses/- düğmesi
4	Főkapcsoló/vissza gomb	Pulsante alimentazione/indietro	Przycisk zasilania/wstecz	Botão de ligar/desligar/retroceder	Кнопка питания/назад	Güç/Geri düğmesi
5	Tápbemenet	Ingresso alimentazione	Gniazdo zasilania	Entrada de alimentação	Разъем питания	Güç girişi
6	Fémérzékelés/megerősítés gomb	Pulsante rilevazione metallo/conferma	Przycisk wykrywania metali/zatwierdzenia	Botão de deteção de metais/confirmação	Кнопка обнаружения металлов/подтвердить	Metal algılama/Onayla düğmesi
7	Csap-érzékelés gomb	Pulsante rilevazione montanti	Przycisk wykrywania kotków	Botão de deteção de pernos	Кнопка обнаружения деревянных/металлических конструкций	Dikme algılama düğmesi
8	Beállítás/+ gomb	Pulsante impostazioni/+	Przycisk Ustawienia/+	Botão de definições/+	Кнопка настройки/+	Ayarla/+ düğmesi
9	Hangriasztás	Allarme sonoro	Alarm dźwiękowy	Alerta acústico	Звуковой сигнал	Sesli alarm
10	Vizsgálat mélységjelző	Indicatore profondità di rilevazione	Wskaźnik głębokości wykrywania	Indicador de profundidade de leitura	Индикатор глубины расположения	Tarama derinlik göstergesi
11	Érzékelés eredménye	Risultati della rilevazione	Wynik wykrywania	Resultado da deteção	Результат обнаружения	Algılama sonucu
12	Töltöttségi állapot	Stato della batteria	Stan naładowania baterii	Estado das pilhas	Индикация заряда батареи	Pil durumu
13	Érzékelési mód	Modalità di rilevazione	Tryb wykrywania	Modo de deteção	Режим обнаружения	Algılama modu
14	Közép jelzés	Tacca centrale	Znacznik środka	Marca central	Отметка центра	Merkez işareti
15	Jelerősség jelző	Indicatore potenza segnale	Wskaźnik mocy sygnału	Indicador de força do sinal	Индикатор интенсивности сигнала	Sinyal gücü göstergesi

